
Esta sencilla y rápida practica consiste en hacer un sumador de un dígito con el bit de acarreo, utilizando dos multiplexores 74151, que dispone de 3 entradas de control: (S2=C, S1=B y S0=A), 8 entradas de datos (D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), una salida (Y), y una entrada de strobe (S), además de su GND y VCC.



A continuación, se ve la tabla que utilizaremos: donde A y B corresponde a un bit, C al bit de acarreo, S a la suma de los bits y AC el bit de acarreo.

A(S2)	B(S1)	C(S0)	S(Y)	AC(Y)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1